

Montageanleitung einflügelige mit Seitenteil

Im Set:

Türrahmen
Türflügel
Glas für Seitenteil
Rahmen für Seitenteil
Deckleisten
Anschlagleiste
Muttern
Schrauben für Anschlagleiste
Abdeckkappen

Was braucht man:

Dübel

Im Set sind keine Wanddübel enthalten, da je nach Wandmaterial ein unterschiedliches Montagesystem gewählt wird. Bei Beton- oder Ziegelwänden ist die häufigste Wahl:

Fischer Duopower 8mm .

Winkelschleifer mit Metalltrennscheibe

Bohrmaschine und Bohrer 8 mm

Keile

Schmierfett Silikon oder Acryl

Wasserwaage

Montage:

Das häufigste Problem bei der Montage ist das zu feste Anziehen der Rahmen an der Wand. Der Rahmen ist flexibel und gibt beim Eindrehen nach. Wenn wir den Rahmen zu Beginn festziehen und die Wand uneben ist, wird sich der Rahmen verformen und die Tür passt nicht mehr richtig.

Schritt 1:

Packen Sie die Tür aus

Schritt 2:

Entfernen Sie die untere Leiste (sie diente nur zur Transportsicherung) - Winkelschleifer.

Schritt 3:

Stellen Sie den Rahmen in die Türöffnung.

Schritt 4:

Markieren Sie die Lage der mittleren Bohrung im Türrahmen (von der Scharnierseite) an der Wand.

Schritt 5:

Bringen Sie das Dübelloch 8mm an der markierten Stelle an.

Schritt 6:

Befestigen Sie den Rahmen mit einer Schraube im Dübel

Schritt 7:

Richten Sie den Rahmen mit der Wasserwaage aus.

Schritt 8:

Bohren Sie die restlichen Dübellöcher von der Seite des beweglichen Flügels und schrauben Sie den Rahmen gleichmäßig an. Verfahren Sie nun in gleicher Weise mit der Seite des arretierbaren Flügels, drehen jedoch nur die mittlere Schraube ein. Befestigen Sie bitte noch keine Dübel an die Decke.

Schritt 9:

Fetten Sie die Türangel leicht ein.

Schritt 10:

Stecken Sie je einen Fitschenring auf die Türangeln.

Schritt 11:

Hängen Sie Flüge in die Türangeln.

Schritt 12:

Befestigen Sie die Anschlagleiste am beweglichen Flügel.

Schritt 13:

Kleben Sie den Gummiköder an die Anschlagleiste.

Schritt 14:

Den Druck des Schnäppers können Sie mit dem Schraubenzieher regulieren.

Schritt 15:

Drücken Sie die Abdeckungen auf die Schraubenköpfe Einsetzen des Glases in die Seitentür.

Schritt 16:

Auspacken des Glases

Schritt 17:

Setzen Sie das Glas in die Öffnung ein und prüfen Sie die Passform. Das Glas ist kleiner als die Öffnung. Um eine optimale Passform zu erreichen, empfehlen wir, das Glas mit einer ca. 5 mm dicken Unterlegscheibe zu unterlegen, damit das Glas angehoben wird und nicht auf dem Rahmen aufliegt.

Schritt 18:

Entfernen Sie das Sicherheitsband von der Dichtung am Türrahmen und setzen Sie das Glas ein.

Schritt 19:

Bringen Sie den Glasrahmen an und verschrauben Sie ihn mit dem Türrahmen.

Spaltabdeckung (zwischen Rahmen und Wand)

Schritt 1:

Im Set befindet sich Abdeckleisten. Entfernen Sie die Folie und kleben die Leisten so auf, dass der Spalt zwischen Rahmen und Wand verschwindet

Schritt 2:

Sollte der Spalt immer noch zu sehen sein, kann man ihn mit schwarzen Acryl oder Silikon bedecken.