

## Montageanleitung zweiflügelige Lofttür

---

### Im Set:

Türrahmen  
Türflügel  
Deckleisten  
Anschlagleiste  
Muttern  
Schrauben für Anschlagleiste  
Abdeckkappen

### Was braucht man:

Dübel

Im Set sind keine Wanddübel enthalten, da je nach Wandmaterial ein unterschiedliches Montagesystem gewählt wird. Bei Beton- oder Ziegelwänden ist die häufigste Wahl:

**Fischer Duopower 8mm .**

Winkelschleifer mit Metalltrennscheibe

Bohrmaschine und Bohrer 8 mm

Keile

Schmierfett Silikon oder Acryl

Wasserwaage

### Montage:

Das häufigste Problem bei der Montage ist das zu feste Anziehen der Rahmen an der Wand. Der Rahmen ist flexibel und gibt beim Eindrehen nach. Wenn wir den Rahmen zu Beginn festziehen und die Wand uneben ist, wird sich der Rahmen verformen und die Tür passt nicht mehr richtig.

Schritt 1:

Packen Sie die Tür aus

Schritt 2:

Entfernen Sie die untere Leiste (sie diente nur zur Transportsicherung) - Winkelschleifer Die Doppeltür besteht aus einem immer beweglichen und aus einem arretierbaren Flügel (öffnen ist möglich, wenn man den Stopper löst). Beginnen Sie die Montage mit dem Flügel ohne Stopper.

Schritt 3:

Stellen Sie den Rahmen in die Türöffnung.

Schritt 4:

Markieren Sie die Lage der mittleren Bohrung im Türrahmen (Seite des bewegten Flügels) an der Wand.

Schritt 5:

Bringen Sie das Dübelloch 8mm an der markierten Stelle an.

Schritt 6:

Befestigen Sie den Rahmen mit einer Schraube im Dübel.

Schritt 7:

Richten Sie den Rahmen mit der Wasserwaage aus.

Schritt 8:

Bohren Sie die restlichen Dübellöcher von der Seite des beweglichen Flügels und schrauben Sie den Rahmen gleichmäßig an. Verfahren Sie nun in gleicher Weise mit der Seite des arretierbaren Flügels, drehen jedoch nur die mittlere Schraube ein. Befestigen Sie bitte noch keine Dübel an die Decke.

Schritt 9:

Fetten Sie die Türangel leicht ein.

Schritt 10:

Stecken Sie 1 Fitschenring auf die Türangeln (maximal 1 Stück).

Schritt 11:

Hängen Sie beide Flügel in die Türangeln. Der Spalt zwischen ihnen sollte ca. 5 mm betragen. Durch lockern oder Anziehen der Schraube kann das reguliert werden (der Rahmen von der Seite der Festflügel ist immer noch nur mit einer Schraube befestigt).

Schritt 12:

Nachdem Sie die richtige Lage des Rahmens und der Türflügel erreicht haben, nehmen Sie die Flügel ab und bohren Sie die übrigen Dübellöcher von der Seite der Festflügel. Befestigen Sie die Schrauben mit der Rücksicht auf die früher bestimmte Entfernung von der Wand. Nutzen Sie dazu ggf. Keile oder Beilagen.

Schritt 13:

Bohren Sie die Dübellöcher an der Decke und schrauben Sie den Rahmen an.

Schritt 14:

Stecken Sie beide Flügel in die Türangeln

Schritt 15:

Befestigen Sie die Anschlagleiste am beweglichen Flügel.

Schritt 16:

Kleben Sie den Gummiköder an die Anschlagleiste.

Schritt 17:

Den Druck des Schnäppers können Sie mit dem Schraubenzieher regulieren.

---

Schritt 18:

Drücken Sie die Abdeckungen auf die Schraubenköpfe.

### **Schpaltabdeckung (zwischen Rahmen und Wand)**

Im Set befindet sich Abdeckleisten. Entfernen Sie die Folie und kleben die Leisten so auf, dass der Spalt zwischen Rahmen und Wand verschwindet.

Sollte der Spalt immer noch zu sehen sein, kann man ihn mit schwarzen Acryl oder Silikon bedecken.